

Basculements multiples

Soulever le levier et faire basculer l'assise jusqu'à la position voulue. Abaisser le levier pour bloquer le siège à la position voulue.

Réglage de la hauteur du siège

Pour relever le siège, se soulever et tirer le levier vers le haut. Pour abaisser le siège, en demeurant assis, soulever le levier.

Réglage de l'angle du dossier

Soulever le levier, régler l'angle du dossier et abaisser le levier pour bloquer le dossier à la position voulue.

Réglage de l'angle de l'assise

Faire basculer le siège vers l'arrière et faire tourner le levier vers l'arrière pour incliner l'assise vers l'avant. Faire basculer le siège vers l'arrière et faire tourner le levier vers l'avant pour incliner l'assise vers l'arrière.



Réglage de la Hauteur du Dossier

Soulever le dossier dans la position désirée. Pour baisser, tirer de nouveau le dossier de la chaise complètement vers le haut et baisser pour s'asseoir.

Réglage de la hauteur des accoudoirs

Appuyer sur le bouton en dessous du coussinet de l'accoudoir, régler la hauteur et relâcher le bouton. Chaises avec réglage optionnel de la largeur de l'accoudoir – Pousser le levier vers l'avant en-dessous du siège près de l'accoudoir, régler la largeur de l'accoudoir, repousser le levier pour bloquer.

Chaises avec mécanisme optionnel de coulissement du siège

Tirer le bouton et maintenir, déplacer le siège vers l'avant ou l'arrière, à la position désirée et relâcher le bouton pour bloquer, avancer ou repousser le siège jusqu'à la position désirée, relâcher le levier pour bloquer.

Bouton de Contrôle de la Tension

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour accroître la tension et dans le sens contraire des aiguilles pour diminuer la tension.