

Réglage de la tension

Tirer sur la molette et la tourner en sens horaire pour augmenter la tension ou en sens antihoraire pour réduire la tension jusqu'au degré de confort recherché. Repousser la molette lorsque la tension voulue est atteinte.

Réglage de l'appui-tête

Placer l'appui-tête à la position voulue en le soulevant ou l'abaissant et en le basculant vers l'avant ou vers l'arrière.

Réglage de la hauteur du dossier

Soulever le levier situé à l'arrière du siège puis soulever ou abaisser le dossier à la hauteur voulue.

Réglage du basculement synchronisé


Pour débloquer le mécanisme, baisser le levier, basculer jusqu'à la position voulue, puis relever le levier. Pour faire basculer le siège vers l'avant, tirer sur le levier (l'éloignant du siège), et basculer pour débloquer le mécanisme. Le siège basculera automatiquement vers l'avant.

Réglage de la hauteur


Pour lever le siège, se soulever légèrement et lever le levier. Pour baisser le siège, lever le levier tout en demeurant assis.



Réglage de la hauteur des accoudoirs (en option)
Appuyer sur le bouton situé sous l'accoudoir, régler la hauteur et relâcher le bouton.



Pivotement des accoudoirs (en option) – Faire pivoter la partie avant de l'accoudoir vers l'intérieur ou vers l'extérieur.



Réglage de la profondeur des accoudoirs (en option)
Faire coulisser l'accoudoir vers l'avant ou vers l'arrière.



Réglage de l'écartement des accoudoirs (en option)
Débloquer les leviers situés sous l'assise pour régler l'écartement des accoudoirs.