

#### Réglage de la Hauteur du Dossier

Soulever le dossier dans la position désirée. Pour baisser, tirer de nouveau le dossier de la chaise complètement vers le haut et baisser pour s'asseoir.

#### Réglage du basculement synchronisé

Pour débloquer le mécanisme, baisser le levier, basculer jusqu'à la position voulue, puis relever le levier. Pour faire basculer le siège vers l'avant, tirer sur le levier (l'éloignant du siège), et basculer pour débloquer le mécanisme. Le siège basculera automatiquement vers l'avant.

#### Réglage de la hauteur

Pour lever le siège, se soulever légèrement et lever le levier. Pour baisser le siège, lever le levier tout en demeurant assis.


#### Bouton de Contrôle de la Tension

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour accroître la tension et dans le sens contraire des aiguilles pour diminuer la tension.




#### Réglage de la hauteur des accoudoirs (en option)

Appuyer sur le bouton situé sous l'accoudoir, régler la hauteur et relâcher le bouton.



**Pivotement des accoudoirs (en option)** – Faire pivoter la partie avant de l'accoudoir vers l'intérieur ou vers l'extérieur.



**Réglage de la profondeur des accoudoirs (en option)**  
Faire coulisser l'accoudoir vers l'avant ou vers l'arrière.



**Réglage de l'écartement des accoudoirs (en option)**  
Débloquer les leviers situés sous l'assise pour régler l'écartement des accoudoirs.

#### Réglage de la Hauteur du Dossier

Soulever le dossier dans la position désirée. Pour baisser, tirer de nouveau le dossier complètement vers le haut et baisser pour s'asseoir.

#### Réglage de l'angle de l'assise

Pour incliner l'assise vers l'avant, faire basculer le siège vers l'arrière, et pousser le levier vers l'arrière. Pour faire incliner l'assise vers l'arrière, basculer le siège vers l'avant et pousser le levier vers l'avant.

#### Réglage de la hauteur

Pour lever le siège, se soulever légèrement et lever le levier. Pour baisser le siège, lever le levier tout en demeurant assis.

#### Réglage du basculement


Pour débloquer le mécanisme, baisser le levier, basculer jusqu'à la position voulue, puis relever le levier. Pour faire basculer le siège vers l'avant, tirer sur le levier (l'éloignant du siège), et basculer pour débloquer le mécanisme. Le siège basculera automatiquement vers l'avant.

#### Bouton de Contrôle de la Tension


Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour accroître la tension et dans le sens contraire des aiguilles pour diminuer la tension.



**Réglage de la hauteur des accoudoirs (en option)**  
Appuyer sur le bouton situé sous l'accoudoir, régler la hauteur et relâcher le bouton.



**Pivotement des accoudoirs (en option)** – Faire pivoter la partie avant de l'accoudoir vers l'intérieur ou vers l'extérieur.



**Réglage de la profondeur des accoudoirs (en option)**  
Faire coulisser l'accoudoir vers l'avant ou vers l'arrière.



**Réglage de l'écartement des accoudoirs (en option)**  
Débloquer les leviers situés sous l'assise pour régler l'écartement des accoudoirs.

#### Basculements multiples

Soulever le levier et faire basculer l'assise jusqu'à la position voulue. Abaisser le levier pour bloquer le siège à la position voulue.

#### Réglage de la hauteur du siège

Pour relever le siège, se soulever et tirer le levier vers le haut. Pour abaisser le siège, en demeurant assis, soulever le levier.

#### Blocage du basculement

Soulever le levier, basculer jusqu'à la position voulue, puis abaisser le levier pour bloquer le siège en position.

#### Réglage de l'angle de l'assise

Pour incliner l'assise vers l'avant, faire basculer le siège vers l'arrière, et pousser le levier vers l'arrière. Pour faire incliner l'assise vers l'arrière, basculer le siège vers l'avant et pousser le levier vers l'avant.

#### Réglage de la Hauteur du Dossier

Soulever le dossier dans la position désirée. Pour baisser, tirer de nouveau le dossier de la chaise complètement vers le haut et baisser pour s'asseoir.

#### Coulisse d'assise (en option)


Soulever la barre (à l'avant, sous l'assise) et faire coulisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position voulue.

#### Bouton de Contrôle de la Tension


Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour accroître la tension et dans le sens contraire des aiguilles pour diminuer la tension.



**Réglage de la hauteur des accoudoirs (en option)**  
Appuyer sur le bouton situé sous l'accoudoir, régler la hauteur et relâcher le bouton.



**Pivotement des accoudoirs (en option)** – Faire pivoter la partie avant de l'accoudoir vers l'intérieur ou vers l'extérieur.



**Réglage de la profondeur des accoudoirs (en option)**  
Faire coulisser l'accoudoir vers l'avant ou vers l'arrière.



**Réglage de l'écartement des accoudoirs (en option)**  
Débloquer les leviers situés sous l'assise pour régler l'écartement des accoudoirs.